I-O DATA B-MANU201294-01

セットアップガイド

GV-MVP/HS3

インストールする

1. Windowsを起動

コンピュータの管理者グループに属するユー ザーで、Windows にログオンします。

2. サポートソフトCD-ROMをセット

Windows 7/Vista では、「自動再生」画面 が表示されます。その場合、[プログラムの実行] をクリックしてください。

3. インストール

ボタンをクリックし、インストールが完了した ら、次のボタンをクリックしてください。 ①、②の順にインストールしてください。 (その他のアプリケーションは必要に応じてインス トールしてください。)




DiXiM Media Server 3 for mAgicTV 詳しい使い方は、DiXiM Media Server のヘルプをご

ヘルプを参照するには、インストール後、[スタート]→[(す べての) プログラム]→[DiXiM Media Server3 for mAgicTV]→[DiXiM Media Server3マニュアル] の順にクリックしてください。

4. メニューを閉じる

複数製品を使う場合




他社製のキャプチャー製品をすでにお使いの場合、その製品 を取り外し、サポートソフトを削除してから本製品をセットアッ

弊社製のキャプチャー製品をすでにお使いの場合、『画面で見 るマニュアル』の【複数製品を使う】をご覧ください。

パソコンに取り付

1. mini B-CASカードをセットする



mini B-CAS カードの裏面にある金色の端子には触 れないでください。

2. パソコンと周辺機器の電源を切る

さらに電源ケーブルも抜いてください。

3. 対応するスロットに取り付ける

パソコンによってスロットの位置、向きが異なり ます。パソコンの取扱説明書でご確認ください。

B-CASカードに気を付けてください 取り付けの際に B-CAS カードを押してしまい、B-CAS カードが抜けることがあります。

4. 抜いた電源ケーブルを元に戻す

スピーカーを確認


本製品を使うには、パソコンにスピーカーがつな がっている必要があります。

スピーカーをつなぐ場所などは、パソコンの取扱説 明書をご覧ください。



4 アンテナとつなぐ

地上デジタル放送用アンテナ(UHF)を本製品のアンテナ端子に



ご自宅のアンテナがCATVの場合


地上デジタル放送用アンテナの代わりに、CATV につな いでください。(CATV パススルーの場合のみ対応)

二 パソコンに認識 させる


自動的にインストールが始まる

つないだ後、本製品を認識するためにインストー ルが2回行われます。

Windows 7/Vista



Windows XP



Windows の 環境設定をする

問題なく予約録画などを実行するため、Windows の環境を 設定する必要があります。

Windows 7/Vista の場合

1. 個人設定を開く

デスクトップを右クリックし、「個人設定」を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] をクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・再開時にログオン画面に戻る

3. 復帰のパスワードを解除

- ① [電源設定の変更…] をクリック。
- ② [スリープ解除時のパスワード保護] をクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックする。
 - パスワードを必要としない (グレーで選択できない場合は、現在利用可能で ない設定を変更します」をクリックして、設定を 行ってください。)

4. 「変更の保存]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

Windows XP の場合

1. 画面のプロパティを開く

デスクトップを右クリックし、[プロパティ]を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] タブをクリック。
- ②以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・再開時にようこそ画面に戻る
 - パスワードによる保護

3. 復帰のパスワードを解除

- ① [電源] ボタンをクリック。
- ② [詳細設定] タブをクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - スタンバイから回復するときにパスワードの入力を 求める

4. [OK]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

チャンネル設定をする


1.[mAgicTV Digital初期設定]を起動

デスクトップにある [mAgicTV Digital 初期設定] アイコンをダブルクリックします。

「ユーザーアカウント 制御」が表示されたら 「許可」をクリックし、その まま操作を進めてください。



2. チャンネルの設定



の動作負荷を軽減して使えるモードです。 詳しくは『画面で見るマニュアル』をご覧く ださい。参照方法は、別紙『mAgicTV Digital 手引き」に記載されています。

※ 一部の使用できない機能は、設定できなくなっています。 その部分は、設定の必要はありません。

3. [OK]ボタンを2回クリック

以下の画面が表示されるので、それぞれの [OK] ボタンを クリックします。

- 「チャンネルスキャンを完了しました。」 画面
- ・「初期設定が完了しました。」 画面

スキャンでチャンネルが見つからない



以下をご確認ください。

- ・アンテナが CATV の場合、チャンネルスキャン時に [地上] [CATV も含める] をチェックしていますか?
- ・正しくつながれていますか?【3 アンテナとつなぐ】でご確 認ください。
- お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視聴できます。 か? 信号強度、信号品質は十分ですか?
- ・他に起動しているソフトウェアや常駐しているソフトウェアが あれば終了してください。

常駐ソフトウェアの解除方法

①「システム構成ユーティリティ (msconfig)」を起動します。 **Windows 7**: Windows の [スタート] をクリックし、[プ ログラムとファイルの検索] に「msconfig」と入力して、 「Enter」キーを押してください。

Windows Vista: Windows の [スタート] をクリックし、[検 索の開始] に「msconfig」と入力して、「Enter」キーを押

Windows XP: Windows の [スタート]→[ファイル名を指 定して実行]をクリックします。表示された画面に 「msconfig」と入力して、「Enter」キーを押してください。

- ② [スタートアップ] タブをクリックします。
- ③ 現在チェックされている項目すべてをメモします。 後で元の状態に戻せるようにするためです。
- ④ [すべて無効にする] ボタンをクリックし、すべてのチェック を外します。
- ⑤ [OK] ボタンをクリックし、Windows を再起動します。
- ⑥ Windows が再起動したら、スキャンを再度お試しください。
- ⑦ スキャンが終わりましたら、③でメモした内容に従って、 チェック項目を戻してください。

4. [完了]ボタンをクリック

5. アイコンを確認

『mAgicTV Digital』アイコンと『mAgic ガイド Digital』 アイコンがデスクトップにあります。

mAgicTV Digital はこれらのアイコンから起動します。



mAgicTV Digital




mAgicガイド Digital

呙 セットアップ完了

mAgicTV Digital をお使いいただき、地上 デジタル放送をお楽しみください。

録画するドライブを変える

最初は Windows がインストールされたドライブに 録画するように設定されています。



※ 録画には 1 時間につき約 7.1 G バイト必要とな ります。(17Mbps の場合)変更するドライブ の容量に余裕があることをご確認ください。

次は、 『mAgicTV Digital 手引き』 をご覧ください

mAgicTV Digital の基本的な使い方を説明 しています。



リモコンで操作する

mAgicTV Digital は、 リモコン操作でさらに便利に ことは、 お使いいただけます。 数計制『GV-BCKIT 弊社製『GV-RCKIT3』を お買い求めください。



Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved. 2009.10.23